

Mod.  
60.840

## Mando a distancia Aire Acondicionado

### Características generales.

El Mod. 60.840 es un nuevo mando a distancia universal compatible con la mayoría de las marcas de aire acondicionado del mercado. Este mando incluye una función de memoria que almacena el código seleccionado el cual quedará grabado y lo retendrá aunque se acabe la batería.

### Instrucciones de uso.

Instalar 2 pilas alcalinas tipo AAA (R-03) respetando la polaridad marcada en el compartimiento del porta pilas. Podremos observar el número de código en la parte inferior izquierda de la pantalla.

### 1- Búsqueda manual

A- Presionar la tecla /LOCK/. El número de código parpadeará en la parte inferior izquierda. El mando ya estará listo para la selección del código del aparato a comandar.

B- Consultar el código de su marca de aire acondicionado situado en la hoja adjunta.

Presionar /SET ▲ / o /SET ▼ / hasta ajustar el código deseado.

C- Presionar las diferentes teclas del mando para comprobar su funcionamiento. Si éste no funciona, repetir la operación desde el punto B o bien seleccionar otros códigos de la misma marca.

D- Presionar /LOCK/ para almacenar en memoria el código seleccionado.

### Ejemplo:

Si deseamos seleccionar la marca "Haier", primero deberemos buscar el código para "Haier" que encontraremos en la tabla como códigos para dicha marca. Los códigos 25,26,27 y 28 aparecen en la tabla como códigos para dicha marca.

Presionar /LOCK/ y luego seleccionar el código mediante las teclas /SET ▲ / o /SET ▼ / hasta que aparezca el 25. Probar las diferentes funciones del aire acondicionado para ver si funciona o no. Si no funciona probar con los otros códigos ( 26, 27 y 28) y repetir la operación hasta que funcione. Una vez todo esté correcto, memorizar el código volviendo a pulsar la tecla /LOCK/.

### 2- Búsqueda automática. (AUTO SEARCH)

Si no ha podido programar el aparato con ninguno de los códigos adjuntos, o no ha encontrado su marca de aire acondicionado, probaremos con la función de búsqueda automática.

A- Presionar la tecla POWER para conectar el mando en ON. Las diferentes funciones del aparato aparecerán en la pantalla.

B- Presionar /LOCK/. El número de código parpadeará en la parte inferior izquierda de la pantalla.

C- Presionar y mantener durante 3 segundos las teclas /SET ▲ / o /SET ▼ / . El mando se seleccionará en la función de búsqueda automática (auto search).

D- Los números de códigos cambiarán cada 2 segundos de una manera secuencial y automática.

Cuando el mando encuentre el código correcto sonará el pitido ON-OFF del aparato de aire acondicionado.

Presionar cualquier tecla del mando INMEDIATAMENTE para la fijación del código.

E- Probar las funciones del mando. Si no funcionan, volver a presionar /SET ▲ / o /SET ▼ / hasta encontrar otro código correcto.

F- Presionar /LOCK/ para almacenar en memoria el código seleccionado.

### ATENCIÓN:

Cuando seleccionemos la búsqueda automática, acercar y dirigir el mando todo lo posible a la ventanilla de recepción del aparato de aire acondicionado.

Si las teclas de mando no han sido presionadas, a los 30 segundos volverá a la función /LOCK/ automáticamente. Volver a presionar /LOCK/ para programar.

Asegurarse que el código elegido sea el ideal ya que pueden haber también otros códigos compatibles.

### RECOMENDACIONES:

Extraer las pilas del mando si este no va a ser utilizado durante un periodo largo de tiempo.

Utilizar pilas alcalinas tipo AAA (R03) y no mezclar pilas nuevas con antiguas.

No utilizar pilas recargables.

Asegurarse de dirigimos de una forma correcta el mando hacia la ventanilla del aparato del aire acondicionado.

Procurar evitar golpes en el mando ya que estos podrían causar la rotura de los componentes electrónicos interiores.

Mantener alejado el mando de la humedad y la exposición directa del sol.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Distancia máxima de trabajo: 8 mts.

Ángulo máximo de trabajo: 30°

Memoria BACK UP para la retención del código seleccionado, aunque no tenga pilas.

Pilas DC 3V. AAA X 2. Alcalinas.

### Lista de códigos

01	Carrier	26	Haier, Philco	51	Mitsubishi	76	Shinco
02	Changhong	27	Haier, Weili	52	Mitsubishi Hualing	77	Sova
03	Changhong	28	Haier	53	Mitsubishi	78	Tobo
04	Changhong	29	Hisense	54	Mitsubishi	79	Tobo
05	Chunlan	30	Hitachi	55	Mitsubishi	80	Tobo
06	Chunlan	31	Hitachi	56	Mitsubishi	81	Tobo
07	Chunlan	32	Huabao	57	Mitsubishi	82	Tobo
08	Chofu	33	Huabao	58	Mitsubishi, Hulfeng, Midea	83	Toshiba
09	Corona	34	Huabao	59	Mitsubishi, Chigo	84	Trane
10	Daikin	35	Huabao	60	Mitsubishi	85	Weili
11	Daikin	36	Kangli	61	Panasonic, Midea Whirpool	86	Weili
12	Daikin	37	Kangli	62	Panasonic	87	Weili
13	Daikin	38	Kelon	63	Panasonic	88	Weili
14	Daikin	39	Kelon	64	Panasonic	89	Huamei
15	Electrolux	40	Kelon	65	Rambo	90	Aux
16	Fujitsu-General	41	Kelon, Sharp	66	Rambo	91	Xinle
17	Fujitsu-General	42	Kelon, Sova Huabao	67	Samsung	92	Swan
18	Fujitsu	43	LG	68	Sanyo	93	Electra
19	Gree	44	LG	69	Sanyo	94	Jinsong
20	Gree	45	LG	70	Sanyo		
21	Gree	46	LG	71	Sanyo		
22	Gree	47	Mcquay	72	Sanyo		
23	Gree	48	Midea	73	Sharp		
24	Gree	49	Midea, Toshiba	74	Sharp		
25	Haier	50	Midea	75	Shengfeng		

**La librería electrónica del mando dispone de miles de códigos de programación, no incluidos en el listado**

COMPONENTES ELECTRÓNICOS, TELEFONÍA E ILUMINACIÓN

ELECTROBOX S.C.P. Sta Eulalia 93-95 local 6 08902 - L'Hospitalet de LL.(Barcelona)