

# LAMPARA LUPA CON LED SERIE 8606<sup>a</sup>

## Instrucciones importantes

Parametros principales:

Lampara lupa

Modelo No.: **8606AL/8606ACL/8606AEL/8606ADL** Luminancia: 600Lux Alimentación Corriente: 300mA

Voltaje nominal: AC100V-240V Frecuencia: 50~60Hz Potencia nominal: 7W

Luz: 60pcs LED Vida del led: 20000h

Usos: Ideal para profesionales del hobby, manualidades, sastres y esteticienes.

### Ajuste y funcionamiento

1. Antes del uso por favor, quite todo el envoltorio de la lámpara.
2. Apriete de manera segura la pinza para mesa suministrada o asegure la base en una superficie firme.
3. Una vez que la pinza o base está segura inserte el STEM de la lámpara en la pinza o base
4. Inserte la clavija en un enchufe de red situado en una zona cómoda- la lámpara está lista para su uso.
5. Enciéndala usando el interruptor On/Off switch situado en la parte superior de la misma.
6. Para colocar la lupa en la posición deseada, simplemente gire la cabeza y muévala como sea necesario. El brazo ajustable ha sido diseñado para sostener la cabeza en cualquier posición que vd. desee.

### Precaución:

1. Sólo para su uso en interiores.
2. Cuando el circuito LED se reemplace, la tapa debe ser bien fijada. De lo contrario la lampara no funcionará.
3. Nunca deje la lupa directamente bajo el sol o donde la luz sea fuerte sobre ella, puede originarse un incendio.
4. Si el cable externo está dañado debe ser cambiado inmediatamente y exclusivamente por el fabricante o personal cualificado.