

Conversor de Cintas VHS-C | De VHS-C a VHS | • Plug & play | Negro

General information

Introduzca una cinta VHS-C en el conversor para grabarla o verla con un grabador de vídeo VHS estándar.
Introduzca una pila AA para abrir automáticamente la parte delantera y meter o sacar una cinta.

Features

- Vuelva a ver sus antiguas cintas
- Plug & play

Specifications

Color:	Negro
Materiales:	Plástico / Metal
Utilización:	Vídeo
Conexión B:	VHS
Conexión A:	VHS-C
Connection A & B:	VHS-C - VHS
Plug and Play:	Yes

Package contents

Conversor de cintas



Sales information

Order code:	VCON100BK
Product description:	Conversor de Cintas VHS-C De VHS-C a VHS • Plug & play Negro
Packaging:	Giftbox
Brand name:	Nedis



Quantity LxWxH (mm) Weight

1	140 mm	265 mm	35 mm	280 g
16	160 mm	275 mm	430 mm	4680 g
32	335 mm	290 mm	450 mm	10240 g