LUBBAUER CHEMICAL Si al protocolo de KYOTO

LUBBA-19 aerosol 210 ml.

LIMPIADOR DE CONTACTOS SECADO ULTRA RAPIDO residuo cero PRODUCTO TIPO MALETA / NO CONTIENE CFC / USO PROFESIONAL ENVASADO CON PROPELENTE NO INFLAMABLE (AEROSOL TECNICO CERTIFICADO)

Adjuntamos ficha técnica y de seguridad del producto arriba indicado para que la utilicen y la hagan extensiva al personal que manipula dicho producto y a todas aquellas personas que puedan estar expuestas al mismo.

DESCRIPCION

LUBBA-19, es un preparado a base de hidrocarburos alifáticos e inhibidores de corrosión y oxidación y propelentes no inflamables.

CUALIDADES / VENTAJAS Y APLICACIONES

LUBBA-19, es un limpiador de contactos de evaporación ultra rápida y residuo cero, de alto poder de limpieza y penetración. No deja película residual, lubrica y protege los elementos contra la oxidación. LUBBA-19, se emplea en reprografía e informática para la limpieza de sensores, contactos y circuitos electrónicos en general, disolviendo y eliminando de forma rápida y enérgica todo tipo de suciedades, evaporándose este de forma inmediata. LUBBA-19, no ataca plásticos ni ningún componente electrónico, tampoco serigrafías de los circuitos integrados, también se emplea para la limpieza de cabezales térmicos. En equipos electrónicos de línea marrón, su uso está especialmente recomendado para la limpieza de cabezales de vídeo, CTL y audio. LUBBA-19, elimina rápidamente la carbonilla y las suciedades existentes en los potenciómetros evitando por consiguiente el efecto microfónico.

MODO DE EMPLEO

Agite el envase antes de su utilización. Aplique el producto directamente a una distancia aproximada de unos 25 cm. sobre la superficie que se desee limpiar. Si por circunstancias o dificultades de la limpieza precisa utilizar la cánula de inyección aplíquela directamente a la distancia que considere oportuno.

LIMPIEZA POR PULVERIZACION: Pulverice directamente el producto sobre la superficie a limpiar y deje que este actúe unos segundos para que el producto pueda penetrar y separar la suciedad con el mínimo esfuerzo para el técnico que efectúa la limpieza.

PRECAUCIONES Las habituales en un envase a presión. Evitar el contacto de la piel con el producto y pulverizaciones directas a los ojos. Recomendamos la utilización de guantes adecuados, mascarilla, gafas o pantallas faciales de protección. NOTA: Dada la cantidad de plásticos existentes en el mercado, le sugerimos haga una pequeña prueba sobre un elemento defectuoso antes de su utilización. Componentes activos inflamables.

ENVASADO

Naturaleza del envase
Válvula dosificadora
Especial disolventes.
Pulsador
Cánula
De proyección larga.

PRESENTACION En cajas de 24 / 48 y 96 unidades.

LUBBAUER CHEMICAL, es una marca que solo encontrará en tiendas especializadas. LUBBAUER CHEMICAL, cumple con la directiva RoHS de 1 de Julio de 2006

B.Q.I., S.L. C.I.F. B-62785878 Teléfono atención clientes 934.434.332

Documento 1/1 Revisión Enero 2009